



TAPONES REUTILIZABLES



6455 Jetz
con Cordón



6450 Jetz
Sin Cordón



PROTECCIÓN ECONÓMICA Y EFECTIVA

Los JETZ son los tapones auditivos ideales para cualquier tipo de presupuesto. Su precio reducido los hace una elección ideal para la reducción efectiva de costos en protección auditiva. Su nivel de NRR 27 dB los hace una solución efectiva para la mayoría de ambientes más ruidosos.

PROBADOS INDEPENDIENTEMENTE

Toda la información NRR de protección auditiva de Moldex está probada independientemente en un laboratorio acreditado por ANSI S3.19-1974. De modo que sabe que está obteniendo una excelente protección en contra del ruido industrial.

FÁCIL COLOCACIÓN, CONFORT DURANTE TODO EL DÍA

La base especial del mango de cada tapón hace que la inserción y remoción sea simple, aún y cuando se utilicen guantes. Su material extra suave provee de confort durante todo el día, sella suavemente al canal auditivo para una protección seria sin presión excesiva.

CORDÓN QUE SE MANTIENE UNIDO

Cuenta con presilla de bloqueo para el cordón. Ayuda a mantener asegurado y en su lugar el cordón de tela opcional.

CARACTERÍSTICAS

- Material Extra-Suave y diseño de triple pestaña sella de manera cómoda y cuidadosa sin presión.
- Cordón de tela, ideal para cualquier variedad de condiciones de trabajo, se une y cierra de forma segura al tapón.
- Los tapones son reutilizables y lavables.
- Valorados de manera independiente de acuerdo con ANSI S3.19-1974, NRR 27dB.
- 100% Libres de PVC.



TAPONES REUTILIZABLES

CÓDIGO DE PRODUCTO	EMPAQUE	CARTÓN
6450 Jetz Sin Cordón	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6455 Jetz Con Cordón	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón

INFORMACIÓN DE ATENUACIÓN

Probado de acuerdo a especificaciones ANSI S3.19-1974 por Michaels y Assoc., State Collage, PA

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Datos de Atenuación (dB)	33.7	30.1	38.3	35.8	35.0	38.7	38.3	41.8	42.7	NRR 27	CSA AL
Desviación Estándar(dB)	5.3	4.2	4.6	2.8	3.0	4.2	3.7	5.0	5.5		

ADVERTENCIA AL USUARIO

- Los tapones auditivos Jetz deben ser colocados y utilizados de manera correcta para proveer de una protección efectiva.
- Los tapones reutilizables se deterioran con el uso por lo que deben examinarse con regularidad para detectar grietas o deformaciones y si fuera el caso reemplazarlos inmediatamente.
- Lavarse las manos antes de usar o manipular los tapones, estos deben ser lavados con regularidad con jabón suave y agua tibia.
- PRECAUCIÓN: Remueva los tapones dando un giro suave para romper el sello. Si el sello está muy ajustado, remover el tapón jalando rápidamente puede causar daño en el oído
- El uso de estos datos de atenuación derivados de laboratorio es para uso comparativo solamente. La cantidad de protección proporcionada durante su uso puede ser significativamente menor dependiendo de cómo los protectores son ajustados y usados.
- Errores al seguir todas las instrucciones adecuadamente esto puede resultar en accidentes o pérdida del oído.
- Errores en la obtención de un ajuste adecuado se puede reducir la efectividad de los protectores auditivos y puede resultar en la pérdida del oído.
- Los tapones auditivos Jetz® sólo deben usarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las regulaciones locales de seguridad y salud.
- La sobreprotección de los oídos puede ser peligrosa, el usuario debe ser capaz de escuchar señales de alarma.
- Usuarios con deficiencia auditiva deben extremar precauciones de uso.
- Es responsabilidad del empleador asegurarse del tipo de protector y NRR apropiados para el usuario en su lugar de trabajo.
- Debe tener precaución cuando se encuentre alrededor de una máquina u otro equipo para asegurar que el cordón del cuello no se enganche o enrede.
- El incumplimiento de estas precauciones puede resultar en daños serios o muerte.

MOLDEX ASISTENCIA TÉCNICA

Moldex le puede proveer de asistencia técnica en la implementación de un programa de conservación de la audición y protección auditiva. Para mayor información llame al +1 (800) 421-0668 ext 512-550 (USA) En México al 01 (800) 836 5654 ó al +52 (442) 2341230 para el resto de América Latina.



Mantenga los tapones auditivos lejos de cualquier infante y niño pequeño ya que pueden atorarse en la tráquea y puede causar asfixia

DISTRIBUIDO POR:

MOLDEX
Ideas that wear well.

MOLDEX-METRIC, INC.

AMÉRICA LATINA

TEL: +52 (442)231230

FAX: +52 (442) 2341231

Email: Ventasamlat@moldex.com

www.moldex.com/es



Printed on Recycled Paper